




Die ausgewiesenen Mietflächen basieren auf den Normen SIA d0185 und der Richtlinie zur Berechnung der Mietfläche für gewerblichen Raum (MF-G). Sie werden aus der Summe der Raumflächen (siehe im Mietobjekt-Stempel), der nicht tragenden Konstruktionsflächen und allfälligen Zuschlagsflächen (zur nicht exklusiven Nutzung) ermittelt. Alle Massangaben sind für Ausführungs- und Bestellzwecke vor Ort zu prüfen. Nichttragende Wände müssen vor Abbruch bezüglich Statik von einem Fachplaner geprüft werden.

