



N. d'immeuble
 Adresse
 Type d'utilisation
 Gérance
 Date d'impression
 Situation actuelle

006703
 Ch. des Laurelles 48
 1196 Gland
 Immeuble résidentiel
 01.07.2021
 Situation actuelle

Étage 3. Obergeschoss

Plan de location (ID)

ID	Noms	ZF*	VWAGF*
006703.48.0301	Cornaz Isabelle Christine Jeanne	0.0	82
			82.4



*Ce plan des surfaces locatives est fourni à titre purement informatif. L'intéressé ou le locataire ne peuvent donc faire valoir aucune prétention par rapport à ce plan. Pour les surfaces locatives, les mesures, les plans, les éléments encadrés, les butées de porte, etc., seules les informations mentionnées dans l'acte principal du contrat de location sont valables. Toutes les dimensions doivent être examinées sur place aux fins de l'exécution et de l'ordre. Les murs non porteurs doivent être statiquement testés par un urbaniste avant d'une démolition. VWAGF=Surface locative résidentielle, professionnelle et commerciale, ZF=Surface d'appoint, VMF=Surface locative (arrondi)

N. d'immeuble
Adresse

006703
Ch. des Laurelles 48
1196 Gland

Type d'utilisation

Immeuble résidentiel

Gérance

Date d'impression



01.07.2021
Situation actuelle

Étage

4. Obergeschoss

Plan de location (ID)

006703.48. 0301	Cornaz Isabelle Christine Jeanne	ZF*	0.0	44	VWAGF*	44.3
--------------------	---	-----	-----	----	--------	------



* Ce plan des surfaces locatives est fourni à titre purement informatif. L'intéressé ou le locataire ne peuvent donc faire valoir aucune prétention par rapport à ce plan. Pour les surfaces locatives, les mesures, les plans, les éléments encadrés, les butées de porte, etc., seules les informations mentionnées dans l'acte principal du contrat de location sont valables. Toutes les dimensions doivent être examinées sur place aux fins de l'exécution et de l'ordre. Les murs non porteurs doivent être statiquement testés par un urbaniste avant d'une démolition. VWAGF=Surface locative résidentielle, professionnelle et commerciale, ZF=Surface d'appoint, VMF=Surface locative (arrondi)